



Kurzanleitung

1. Installations-Assistent für Ihre PÝUR TV-Box.

Willkommen zu Ihrem neuen Entertainment-Erlebnis von PÝUR. Genießen Sie Live-TV, die besten Mediatheken und verpassen Sie nie wieder eine Sendung mit Ihrer neuen PÝUR TV-Box. Schließen Sie dazu in nur wenigen Schritten Ihr Gerät an und führen die anschließend den Installations-Assistenten durch. Bitte gedulden Sie sich, bis der Installations-Assistent startet. Dies kann eine Weile dauern. Während des Startvorgangs erscheint das PÝUR TV-Logo und der Bildschirm wird mehrmals schwarz. Der Installations-Assistent ist bereit, sobald Sie die weiteren Anweisungen zur Installation sehen.

Lieferumfang



Anschließen der Kabel

1. Falls Sie ein Android-Smartphone haben, halten Sie es bereit, um Ihr WLAN und Google-Konto automatisch auf Ihrer neuen PÝUR TV-Box einzurichten. Ohne Google-Konto können Sie später keine Apps aus dem Play Store installieren und bekommen keine auf Sie zugeschnittenen Inhalte von Google angezeigt.
2. Verbinden Sie die PÝUR TV-Box und die Kabel-TV-Dose mit dem Antennenkabel.
3. Verbinden Sie die PÝUR TV-Box und Ihr TV-Gerät mit dem HDMI-Kabel.
4. Falls Sie die PÝUR TV-Box nicht per WLAN verbinden wollen, stellen Sie mit dem Netzwerk-Kabel eine Verbindung mit Ihrem Internetrouter her.
5. Schließen Sie das Kabel des Netzteils an und stecken das Netzteil in eine Steckdose. Nun fährt Ihre PÝUR TV-Box hoch.
6. Legen Sie die Batterien in Ihre PÝUR TV-Fernbedienung. Auf richtige Polung achten.
7. Führen Sie die Installation durch. Der Installations-Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt.

2. PYUR TV-Box.

1 LED

An der Gehäusefront teilt Ihnen eine LED den Zustand Ihrer PYUR TV-Box mit.

Kein Leuchten: Ihre PYUR TV-Box ist ohne Spannungsversorgung.

Rotes, pulsierendes Leuchten: Ihre PYUR TV-Box fährt hoch.



Rotes Leuchten: Ihre PYUR TV-Box ist im Standby-Modus (sehr schnelles Einschalten) oder heruntergefahren (geringster Stromverbrauch). Sie können einstellen, ob Ihre PYUR TV-Box beim Drücken der EIN/AUS-Tasten immer in den Standby-Modus geht oder herunterfährt. Möglich ist das entweder während der Installation oder später im Menüpunkt Energiesparmodus der Geräteeinstellungen.

Längeres Drücken der EIN/AUS-Tasten gibt Ihnen immer die Möglichkeit, Ihre PYUR TV-Box herunterzufahren.

Grünes Leuchten: Ihre PYUR TV-Box ist in Betrieb.

Rotes/grünes Leuchten wechselt pulsierend:

Ihre PYUR TV-Box führt den Installationsassistenten aus.




Tasten

- 2 EIN/AUS-Taste:** Ein- oder Ausschalten direkt an Ihrer PYUR TV-Box oder mit Ihrer PYUR TV-Fernbedienung.
- 3 Reset-Taste:** Wird nur im Notfall benötigt.

Weitere Anschlüsse

- 4 AUDIO:** Anschluss für ein Soundsystem mit optischem S/PDIF Eingang.
- 5 USB:** Ermöglicht den Anschluss eigener Speichermedien (wie USB-Sticks), um bspw. Fotos auf dem TV anzuschauen.

3. PYUR TV-Fernbedienung.



Lassen Sie sich das Dokument vorlesen.
Einfach QR-Code scannen.



254156959